

Spezial Bördelgerät für Bremsleitungen

10-tlg.



Spezial Bördelgerät für Bremsleitungen - in Kassette, ermöglicht Bördelarbeiten auch am Fahrzeug.

Geeignet für Leitungen mit 4 – 4,75 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 mm Querschnitt, komplett mit Druckstücken und Rohrabschneider mit Entgrater, geeignet für PKW und Kleintransporter.



www.swstahl.de

Bedienung

1. Schneiden Sie ein Rohr auf die gewünschte Länge zu. Seien Sie sicher, dass der Schnitt sauber und gerade ist.
2. Das Ende des Rohres muss entgratet und abgerundet sein, da ansonsten ein exaktes Formen des Rohres nicht möglich ist.
3. Setzen Sie das Rohr in das dafür passende Loch des Bördelgerätes.
4. Das Rohr sollte bis zum ersten Absatz des Adapters aus dem Bördelgerät hervorstehen. Ziehen Sie nun das Rohr fest, damit es während des Arbeitens nicht aus dem Bördelgerät rutscht. Beginnen Sie mit der Flügelschraube, welche dem eingespannten Rohr am nächsten ist.
5. Setzen Sie den gewünschten Adapter auf das Rohr.
6. Setzen Sie nun den Bügel über das Bördelgerät und Pressen durch die Drehbewegung den Adapter in das Rohr. Stoppen Sie erst, wenn der Adapter das Bördelgerät berührt.
7. Entfernen Sie nun den Bügel und Adapter vom Bördelgerät. Entnehmen Sie das doppelt gebördelte Rohr.

Für die Herstellung von einfachen gebördelten Rohren gehen Sie genau wie oben beschrieben vor, lassen jedoch den Adapter weg.



Geeignet für Leitungen mit **4 – 4,75 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 mm** Querschnitt.